



# National

## フィッシュロースター(家庭用) 取扱説明書・料理集

品番 NF-RT700

おさかな  
**けむらん亭**

上手に使って上手に節電

### 保証書別添付

このたびは、フィッシュロースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



簡単・おいしい


## 6つの マイコン自動メニューキー



ピッと押すだけ

マイコンがメニューに応じて、火力・温度・時間をきめ細かくコントロールし、おいしく焼き上げます。  
お好みの焼き加減も選べます。  
両面焼きなので裏返す手間もいりません。

## 触媒フィルター(多層)で 煙・においを約90%カット



調理中は、触媒専用ヒーターとファンが働いて、庫内の煙・においを強制的に触媒フィルターに通して浄化します。  
表示時間が「1分」になると除煙のみを行い、庫内の煙・においをより一層浄化します。  
(上下ヒーターは切れ、触媒専用ヒーターとファンのみ通電されます。)




お手入れ簡単!

●庫内はセルフクリーニングコート処理なので飛び散った脂を熱により分解します。

●受け皿とガラス窓は、外して丸洗いです。  
●焼き網は、こびり付きにくいフッ素樹脂加工採用。

## 予熱なし 強火の水なし加熱で おいしく焼き上げ



立ち上がりの早いヒーターの採用で、庫内の温度が早く上がるため、予熱の必要がありません。  
さらに、ファンで庫内の熱を常に対流させて魚の表面を包み込むようにムラなく加熱します。  
受け皿に水を入れる必要がないので、こんがり焼き上がります。

## 広がるメニュー



3段階の焼き加減(強・中・弱)とタイマーで、自動メニュー以外にも幅広いメニューが楽しめます。

## まず知っていただきたいこと

安全上のご注意	4
各部の名前	8
各部件の着脱のしかた	9

## 使い方

### 自動で焼く



準備・操作手順	10
焼き加減の目安	12

### タイマー(手動)で焼く

準備・操作手順	14
調理例と目安時間	16
お料理のページ	

●タンダリーチキン	17
●牛肉のねぎみそ焼き	17
●豚肉のマスタード焼き	17
●豚肉のしょうが焼き	17
●いわしのプロバンス風	18
●白身魚のトマトソース焼き	18
応用 白身魚のマヨネーズソース焼き	18
●簡単ふくさ焼き	18
●なすの肉みそ焼き	19
●じゃがいもとなすのミートソースグラタン	19

## 長くご愛用いただくために

お手入れ	20
故障かな? / 部品の追加購入	21
保証とアフターサービス	22

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### やけどを防ぐために



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

やけど・感電・けがの原因になります。




### 発火・火災を防ぐために



カーテンなど可燃物の近くで使わない

火災の原因になります。



●周囲の壁から10cm、上面30cm以上離し、外面の通気口をふさがないでください。


### 取り扱い



絶対に分解・修理・改造は行わない

分解禁止

発火や、異常動作によるけがの原因になります。  
●修理は販売店にご相談ください。




水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

ショート・感電の原因になります。



## 警告




### 電源・コード



コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。


●コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない


感電の原因になります。



### 電源・コード



電源プラグは根元まで確実に差し込む




差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。



定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

●延長コードも、定格15Aのものを単独で使う。



電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふく。



# 安全上のご注意

必ずお守りください ( 続き )

## ⚠ 注意

### やけどを防ぐために



接触禁止

使用中や使用後しばらくは、本体や扉などの高温部に触れない

やけどの原因になります。


- 焼き網・ヒーターなどにも触れない。



お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。

- 本体が熱いうちは持ち運ばない。



### 発火・火災を防ぐために



必ず扉を取り付けて使う

火災の原因になります。

- 焼き網も必ず取り付け、下ヒーターの上で直接焼かない。



必要以上に加熱しない

加熱し過ぎると、調理物が発火する原因になります。

- 自動メニューは正しく選ぶ。
- タイマー(手動)調理の時間は、正しく合わせる。



本体の上に物を載せたり、本体の下のにすきまに物を入れて使わない

本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。



調理中は本体から離れない

調理物が発火することがあります。

- そばを離れるときは、必ず電源スイッチを切る。



調理物が発煙・発火した場合は、すぐに電源スイッチを切り電源プラグを抜く

火災の原因になります。

- 炎が消えるまで扉を開けない。  
( 空気が入ると炎が大きくなります。 )
- 水をかけない。  
( ガラス窓が割れます。 )



使用後は必ずお手入れをする

調理くずや脂分が残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。

## ⚠ 注意

### 使用場所



不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない

火災の原因になります。

- じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上で使わない。



壁や家具の近くで使わない

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

### 電源・コード



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートによる発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

### お願い

扉は奥まで確実に閉める

( 開いていると、調理物が発火したときに前面から炎が出ます。 )

受け皿に脂が残ったままで加熱しない

( 脂が発火することがあります。 )

- 続けて使うときは、毎回たまった脂をきれいに洗い流す。

クッキングペーパーやグリル用の小石などは使わない

( 発煙・発火ややけどの原因になります。 )

業務用として使わない


- もち・するめなど、膨れたり反ったりしてヒーターにくっつくものは焼かない

( ヒーターに当たると、発火の原因になります。 )

扉はゆっくり引き出す


( 勢いよく引き出すと、調理物が落ちて、やけどやけがの原因になります。 )

# 各部の名前



## 焼き網の載せ方

脚を前側にして受け皿に載せる。  
(逆に載せると、扉が閉りません。)



魚などを焼き網にこびり付きにくくするために、表面にフッ素樹脂加工を施しています。  
(傷を付けないように、ていねいに取り扱いってください。「お手入れ」 P.20)

## セルフクリーニングコートについて

調理物の飛び散った脂を加熱により分解する働きを持っており、庫内の汚れをこびり付きにくくします。  
受け皿・焼き網の出し入れのとき、強く当たらないように注意してください。  
効果を保つために、定期的に空焼きしてください。(「お手入れ」 P.20)

## 初めてご使用になる前に

扉を閉めたままタイマー(手動)の焼き加減「強」で5分程度空焼きしてください。  
(焼き網は外しておきます。)  
初めて使うときは煙が出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。  
空焼き後は本体が冷めてからご使用ください。

## お知らせ

- 下ヒーターは通電中も赤くなりません。
- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターに付いた脂が加熱されて、排気口から煙が出ることがあります。
- 魚の脂などが下ヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。
- 調理中に「ブーン」と音がしますが、これは庫内の空気を対流させるファンの音です。
- 調理中、マイコンによりヒーターがON・OFFして火力を調節するため「カチッ」と音がしますが、異常ではありません。


## 温度調節について

連続使用や長時間の予熱などによって庫内が高温になると、温度センサーが働いて一時的に通電が止まります。  
●1~2分して庫内の温度が下がると、再び通電します。

# 各部品の着脱のしかた

## 外し方


取っ手を持って止まるまで引き出し、斜め上に引き上げる。




## 扉

## 取り付け方

左右のガイドの下に、斜め上から受け皿を添わせてはめ込み、取っ手を持って奥まで押し込む。




取っ手を押さえて受け皿から引き抜く。




## ガラス窓

取っ手に左右をそろえて「カチッ」と音がするまで押し込む。




端から引っ張って外す。



## パッキン

ガラス窓から左右がはみ出ないように、パッキン中央の溝を奥まではめ込む。



## お願い

ガラス窓・パッキンは、正しく取り付けてください。  
取り付け方が悪いと、扉がきちんと閉まりません。  
(パッキンを付け忘れると、調理物が発火したときに前面から炎が出やすくなります。)


## お知らせ

焼き網・受け皿・ガラス窓・パッキンは追加購入していただけます。  
(部品の追加購入 P.21)



# 自動で焼く 準備・操作手順

## 準備



- 1 電源プラグを差し込む
- 2 下ごしらえした調理物を**焼き網の中央**に載せ扉を奥まで確実に閉める

### お願い

- 受け皿には水を入れないでください。  
(自動調理の判定が正しくできず、調理時間が少し長くなる場合があります。また、水を入れると、やや香ばしさがなくなります。)
- 自動調理中は、扉を開けないでください。  
(自動調理のため、扉を開けるとうまく焼けません。)

6つの自動メニューキー



時間表示部 電源スイッチ 電源ランプ

## 材料の下ごしらえ・ポイント

### クッキングメモ

- 種類の異なる調理物を同時に焼かないでください。
- 冷凍した調理物は、完全に解凍してから焼いてください。

#### 生・姿焼き



- うろこをこすり取り、水洗いして表面の水気をふき取り、焼く10~15分前に両面に塩をふる。(魚の重さの約2%)
- 再び水で洗って水気をふき取り、尾やヒレなどにたっぷり化粧塩をする。(焦げ過ぎや型くずれを防げます。)
- 化粧塩の代わりに尾やヒレなどにアルミ箔を巻いてもよい。
- 川魚は、焼く直前に塩をふる。
- 厚みのある魚は表面が焦げやすいので、厚さ4cm以下にする。
- あじなどは表面に切り目を入れると、きれいに仕上がります。

#### 切身/干物



- 皮の付いた切り身は、皮に切れ目を入れると火の通りがよくなります。
- 干物は皮面を下にして焼き網に載せると、尾が反らずにきれいに仕上がります。
- 厚みのある魚は表面が焦げやすいので、厚さ4cm以下にする。

#### つけ焼き



- たれを切ってから焼き網に載せる。  
(塩分などにより、下ヒーターの寿命を縮めます。)

#### とり肉



- 皮面をフォークで穴を開け、塩・こしょうする。
- 皮面を上にして焼き網に載せる。  
(皮が香ばしく焼き上がります。)

#### 焼きなす



- 直径約5cm以下のものを使う。  
破裂防止のため、なすの表面に竹串などで穴を開ける。

#### 焼きいも



- 直径約5cm以下のものを使う。

- 食材の状態(季節・鮮度・脂ののりぐあいなど)によってはうまく焼けないことがあります。

## 操作手順

1



を少し強めに押す  
(電源ランプ点灯)

2



調理物に合わせてメニューキーを押す  
[例] 生・姿焼きの場合

- 調理がスタートし、でき上がりまでの目安時間が表示されます。



点滅 (時間を判定中)  
↓  
点灯 (確定)

焼き時間を自動的に調節して焼き上げます。  
表示時間は1分刻みで減っていきます。  
確定時の表示時間は、判定中より長くなったり、短くなったりします。

- 調理が終了すると...  
ブザーが鳴り、自動的にヒーターが切れます。

3

調理物を取り出す

- 扉はゆっくり引き出す。

### ● 使用後は



を少し強めに押し(電源ランプ消灯)  
電源プラグを抜く。

### ● 途中で止めるときは



を少し強めに押し(すべてのランプが消灯)

### ● 続けて焼くときは

操作手順2からセットする。

メニューキーを押すと、「中」のランプが点灯。

● 弱 ● 中 ● 強 焼き加減

- 標準材料で、ほどよい色に焼ける位置を「中」で設定しています。
- 調理物の種類・大きさなどで焼き色が変わるため、好みに応じて焼き加減を設定してください。  
(P.12~13)

焼き加減を押すごとにランプが順次移動  
(中 強 弱 中...)

### ● メニューキーの選択を間違ったときは

- 30秒以内であれば  
「切/入」を押し、(すべてのランプが消灯)再度、操作手順1からセットしてください。

- 30秒以上たった場合はうまく焼けないため、タイマー(手動)調理(P.14)で焼けぐあいを見ながら焼いてください。

### ● メニューキーを押したあと「焼き加減」を変更するときは

- メニューキーを押してから30秒以内であれば変更できます。

- 30秒以上たった場合は、  
「切/入」を押し、(すべてのランプが消灯)再度、操作手順1からセットしてください。

### ● 追い焼きをするときは

- タイマー(手動)調理(P.14)で焼けぐあいを見ながら焼いてください。  
焼くときはそばを離れないでください。

# 自動で焼く 焼き加減の目安

「うるめいわしの丸干し」「みりん干し」「市販のみりんづけ」は、自動では上手に焼けません。  
タイマー(手動)で焼いてください。(P.14)

弱

標準材料と比べて、塩分多め・小さめ・薄め・たれ付きなど

中

標準材料

強

標準材料と比べて、大きめ・水分多め・皮が銀色のものなど

調理時間例 (焼き加減「中」の場合)



生・姿焼き

塩蔵品

塩さんま  
一塩いわし

生魚

あじ・さんま・いわし  
レンコ鯛・いとより・真鯛  
はたはた・かわはぎ・いさき  
とびうお・生にしん  
あゆ・にじます・あまご

大きめの生魚

大きめの鯛(約400g以上)  
大きめのあじ(約250g以上)

水分の多い魚

ひらあじ  
甘鯛

あじの塩焼き	長さ約25cm・ 重さ約180gの場合	1尾~3尾	15~20分
さんまの塩焼き	長さ約28cm・ 重さ約150gの場合	1尾~4尾	13~20分



切身/干物

薄くて小さい干物

ししゃも

一塩ものの切身

甘塩鮭・塩さば・一塩ほっけ  
干物 あじ開き・さんま開き  
かます開き・ほっけ開き  
干しはたはた・かれい一夜干し  
あじ丸干し(中~大)身欠にしん

生魚の切身

鯛・さば・生鮭  
すずき・さわら・甘鯛  
太刀魚・まながつお

切身 さけ(甘塩)	長さ約16cm・ 重さ約60gの場合	1切~4切	10~12分
干物 あじの開き	長さ約22cm・ 重さ約100gの場合	1枚~2枚	10~12分



つけ焼き

手作りのみりんづけ

市販のみりんづけは、  
タイマー(手動)で焼く。

ぶりのつけ焼き

さわら・鯛のみそづけ  
各種しょうゆづけ

甘鯛のみそづけ

ぶりのつけ焼き	長さ約10cm・ 重さ約75gの場合	1切~4切	10~13分
さわらのみそづけ	長さ約10cm・ 重さ約75gの場合	1切~4切	10~13分



とり肉

つけ焼き

焼き鳥(串)

内臓類は、タイマー(手動)で  
焼く。

塩焼き

鶏もも肉・手羽先・手羽元  
地鶏は少し濃く焼けることが  
あります。

大きめの骨付き(塩焼き)

鶏もも肉(骨付き)

鶏もも肉の塩焼き (骨なし・皮付き)	大きさ約15cm×10cm・ 重さ約250gの場合	1枚~2枚	15~20分
-----------------------	------------------------------	-------	--------



焼きなす

丸なす・長なす  
(直径4cm程度)

大きめの丸なす・長なす  
(直径5cm程度)

丸なす・長なす	直径約4cmの場合	1本~3本	15~17分
---------	-----------	-------	--------



焼きいも

さつま芋  
(直径4cm程度)

大きめのさつま芋  
(直径5cm程度)

さつま芋	直径約4cmの場合	1本~3本	23~25分
------	-----------	-------	--------

お知らせ

厚みのある魚は焼き加減が「弱」でも焦げ色が付くことがあります。  
塩焼き・一塩ものは、塩分濃度が高いほど焼けやすくなります。

脂がよくのっている魚は焼き色が付きやすくなります。  
水分の多い魚や、小あじ・小いわしのように小さい魚は、焼き色が付きにくくなります。

つけ焼きは、漬ける時間が長いものや、味の濃いものは、焦げやすくなります。  
皮が銀色っぽく光沢のあるものは、熱を反射しやすいので「強」で焼いてください。

[魚のつけ焼きのたれの基本配合]


〔しょうゆ 大さじ4・みりん 大さじ3〕に約30分間  
砂糖 大さじ2・酒 大さじ1 漬ける。

鶏のつけ焼きは、みりん・砂糖を多めにしてください。



# タイマー(手動)で焼く 準備・操作手順

## 準備



- 1 電源プラグを差し込む
- 2 下ごしらえした調理物を焼き網の中央に載せ扉を奥まで確実に閉める



タイマー調理中は、自動メニューキーを押しても受け付けません。

電源スイッチ  
電源ランプ  
時間表示部

## 材料の下ごしらえ・ポイント

### クッキングメモ


●冷凍した調理物は、完全に解凍してから焼いてください。

●タイマーで魚を焼くときのポイント


**加熱すると反る魚は**

ヒーターにつくと発火するため、焼き網のほぼ中央に置く。

**いか** 切り目を入れ、大きなものは切り分ける。




**あなごなど** 串をさす



**小さめの魚(うるめいわしなど)は**

尾や皮などの薄い部分が焦げやすいので、焼き網の端に寄せる。



**表面が乾燥した魚は**

焼き上がりの形が悪くなったり、表面がパサつきやすくなるので、さっと水にくぐらせてから焼く。



### お願い

●使用する器について

底面にざらつきのない、耐熱製の容器を使ってください。

ざらつきのある器を使う場合は、焼き網の上にアルミ箔を敷いてください。

(焼き網に直接載せるとフッ素樹脂加工を傷めます。)


アルミ箔を使うと、焼けにくくなる場合がありますので、様子を見ながら調理時間を調節してください。

●アルミ箔を使う場合

アルミ箔がヒーターに触れないようご注意ください。


(アルミ箔がヒーターに溶けて付着し、故障の原因になります。)

## 操作手順



●調理がスタートします。

●合わせた時間が完了すると...  
ブザーが鳴り、自動的にヒーターが切れます。



●使用後は

**切/入** を少し強めに押し、  
(電源ランプ消灯)  
電源プラグを抜く。

**焼き加減** を押すと、「中」のランプが点灯。

**焼き加減** を押すごとにランプが順次移動  
(中 強 弱 中...)

焼き加減は調理中でも自由に変更することができます。

操作しないときは、自動的に「中」のランプが点灯します。

押すごとに

減少 増加

(30 29...1 0) (1 2...30)

調理時間は1分から30分まで1分刻みで設定できます。

(押し続けると早送りができます。)

調理時間は、調理中でも自由に変更することができます。

調理時間を「1分」に設定したときは、約30秒間ヒーターが入り、残りの約30秒間は除煙のみを行います。

●途中で止めるときは

**切/入** を少し強めに押し。  
(すべてのランプが消灯)

●続けて焼くときは  
操作手順2からセットする。



# タイマー(手動)で焼く 調理例と目安時間

干物

スナック

お惣菜

調理例		数量	焼き加減	調理時間 (初回の目安)	クッキングメモ
みりん干し		小6枚	弱	4~8分	大きさ「中」の場合:7~9分
うるめいわしの丸干し		中8~10尾	中	7~9分	
冷凍ピザ 6インチ:直径約15cm(約150g)		1枚	中	8~10分	アルミ箔は使わないでください。
焼きおにぎり 1個約100g・厚さ約3cm		4個	中	10~15分	●4~5分たったらハケでしょうゆを塗る。 ●冷凍の焼きおにぎりは、アルミ箔で包み、長めに焼く。
焼きとうもろこし 直径約5cm以下		2本	中	10~15分	とうもろこしはゆでておく。 途中でたれを塗りながら焼く。
鶏肉	タンドリーチキン	10本	弱	20~25分	作り方 P.17
	牛肉のねぎみそ焼き	6枚	弱	10~15分	作り方 P.17
牛肉	牛タン塩焼き	6枚	中	4~6分	
	マスタード焼き	8枚	強	素焼き4~6分 仕上げ5~7分	作り方 P.17
豚肉	しょうが焼き	8枚	強	8~12分	
	いかの姿焼き	2はい	中	9~11分	いかは内臓を取り除き、両面に切り目を入れ、しょうゆ・みりん各大さじ4、砂糖大さじ1を合わせたたれに30分漬け込み、よくたれを切ってから焼く。
魚	さざえのつば焼き	5個	中	11~13分	高さ5cmまで。他の貝類は焼かない。
	いわしのプロバンス風	1皿	弱	10~15分	
	白身魚のトマトソース焼き	1皿	弱	14~16分	作り方 P.18
	白身魚のマヨネーズ焼き	1皿	弱	10~12分	
豆腐	厚揚げ	3個	中	7~9分	
	簡単ふくさ焼き	1皿	中	調理7~9分 余熱6~8分	作り方 P.18
野菜	なすの肉みそ焼き	1皿	中	素焼き4~6分 仕上げ9~11分	作り方 P.19
	じゃがいもとなすの ミートソースグラタン	1皿	中	7~9分	
フライ温め (常温のコロッケ・唐揚げなど)		コロッケ 4個	中	5~8分	冷凍コロッケは割れることがあります。
手作りグラタン(マカロニ)		舟型2皿	中	8~12分	ホワイトソースベース。
フランクフルト		4本	中	8~10分	表面に切り目を入れておく。

器の種類・大きさなどによってはメニューの目安時間ではうまく焼けない場合があります。様子を見ながら焼いてください。  
厚みのある調理物は、焦げやすくなります。



タンドリーチキン

牛肉のねぎみそ焼き

豚肉のマスタード焼き

## タンドリーチキン

弱 20~25分

### 材料(10本分)

- 鶏手羽元 10本  
塩 小さじ1  
① しょうゆ 少々  
レモン汁 1/2 個分  
プレーンヨーグルト 200ml  
しょうが 1片(すりおろす)  
にんにく 2片(すりおろす)  
カレー粉 大さじ2  
② ガラムマサラ 大さじ1  
ケチャップ 大さじ1  
パプリカ 小さじ1  
ナツメグ 少々  
塩 小さじ1/2

ガラムマサラとは...  
インド料理で一般的に使われるミックススパイスのことで、最近ではスーパーなどで購入することができます。

### 作り方

- 鶏手羽元に①をまぶす。
- ①を②に約2時間漬け込む。
- 焼き網にたれを切った②を並べ、「弱」で20~25分焼く。

## 牛肉のねぎみそ焼き

弱 10~15分

### 材料(6枚分)

- 牛肉(厚さ約1cmのもの) 6枚  
白ねぎ 1本(小口切り)  
みそ 大さじ2  
① すりごま 大さじ3  
砂糖 大さじ2  
卵黄 1個分

### 作り方

- ①を混ぜ合わせる。
- 焼き網に牛肉を並べ、その上に①を塗るようにして載せる。
- 「弱」で10~15分焼く。

## 豚肉のマスタード焼き

強 素焼き 4~6分  
仕上げ 5~7分

### 材料(8枚分)

- 豚ひれ肉 300g  
塩・こしょう 各少々  
粒マスタード 大さじ1  
マヨネーズ 大さじ1  
① レモン汁 大さじ1/2  
たまねぎ(みじん切り) 大さじ1  
パセリ(みじん切り) 大さじ1

### 作り方

- 豚ひれ肉は約1.5cm厚さに切り、たたいて1cm程度にのばし、塩・こしょうする。
- 焼き網に豚肉を直接並べ、「強」で4~6分素焼きする。
- ②の上に混ぜ合わせた①を塗り「強」で5~7分焼く。

## 豚肉のしょうが焼き

- 豚ひれ肉は、約1cm厚さに切ったたたいてのばし、たれ(しょうゆ・しょうが汁各大さじ3、砂糖大さじ2、酒大さじ4を合わせたもの)に約30分漬ける。
- 焼き網にたれを切った①を並べ、「強」で8~12分焼く。

タイマー(手動)で焼く 調理例と目安時間 お料理のページ





いわしのプロバンス風

白身魚のトマトソース焼き



簡単ふくさ焼き

なすの肉みそ焼き

じゃがいもとなすの  
ミートソースグラタン

## いわしのプロバンス風

弱 10~15分

材料 (20cm×13cmの耐熱皿1皿分)

いわし ..... (中) 6尾  
 トマト 1個 (湯むきして薄輪切り)  
 塩・こしょう ..... 各少々  
 ①レモン汁・タイム ..... 各少々  
 レモン ..... 1/2個 (輪切り)  
 パン粉 ..... 20g  
 にんにく 1/2片 --- (みじん切り)  
 ②パセリ (みじん切り) ..... 少々  
 粉チーズ ..... 大さじ2  
 オリーブ油 ..... 大さじ1

### 作り方

- ①いわしはうろこ・頭・内臓・中骨を取り、腹開きにして尾を取る。塩・こしょうをしてから①をかける。
- ②耐熱皿に薄く油を塗り、いわし・トマト・レモンの順に斜めにずらしながら並べる。
- ③②の上面全体に合わせた②を載せ、上を軽く押さえる。
- ④焼き網に器ごと載せて「弱」で10~15分焼く。

## 白身魚のトマトソース焼き

弱 14~16分

材料 (20cm×13cmの耐熱皿1皿分)

白身魚の切り身 ..... 半身  
 塩・こしょう ..... 各少々  
 トマトソース  
 たまねぎ --- 1/2個 (みじん切り)  
 にんにく --- 1/2片 (すりおろす)  
 オリーブ油 ..... 大さじ1  
 トマトの水煮 (缶) ..... 1/2缶  
 塩・こしょう ..... 各少々

たまねぎ・にんにくを油でいため、トマトの水煮を加えて煮詰め、塩・こしょうをする。

### 作り方

- ①白身魚に塩・こしょうをして耐熱皿に並べ、ソースをかける。
- ②焼き網に器ごと載せて「弱」で14~16分焼く。

応用 白身魚のマヨネーズソース

マヨネーズ ..... 大さじ2  
 牛乳 大さじ1・こしょう 少々  
 たまねぎ (みじん切り) --- 大さじ2  
 パセリ (みじん切り) --- 大さじ1/2  
 混ぜ合わせたマヨネーズソースをかけ「弱」で10~12分焼く。

## 簡単ふくさ焼き

中 調理 7~9分  
余熱 6~8分

材料 (20cm×13cmの耐熱皿1皿分)

もめん豆腐 ..... 200g  
 干しいたけ ..... 2枚  
 (水でもどし、石づきを取りせん切り)  
 ひじき ..... 5g (水でもどす)  
 青ねぎ ..... 1本 (斜め切り)  
 卵 ..... (中) 3個  
 しょうゆ ..... 大さじ3/4  
 ①粉末だし ..... 小さじ1  
 いりごま ..... 適量

### 作り方

- ①豆腐は重石をして充分に水気を切る。水切り後、手でほぐす。
- ②ボールに卵を溶きほぐし、①を加えてよく混ぜる。
- ③②の中に①と下ごしらえした干しいたけ・ひじき・青ねぎを加えて混ぜ、いりごまをふり、耐熱皿に入れる。
- ④焼き網に器ごと載せて「中」で7~9分焼く。焼けたら庫内に入れたまま「余熱」で6~8分放置する。金属製の耐熱容器を使うとすが入ります。

## なすの肉みそ焼き

中 素焼き 4~6分  
仕上げ 9~11分

材料 (20cm×13cmの耐熱皿1皿分)

なす ..... 1~2個 (輪切り)  
 白ねぎ ..... 1本 (斜め切り)  
 鶏ひき肉 ..... 100g  
 油 ..... 大さじ1 1/2  
 赤みそ ..... 大さじ2  
 ①砂糖 ..... 大さじ1 1/2  
 酒 ..... 大さじ1  
 水 ..... 50ml  
 木の芽 (またはゆず) ..... 少々

### 作り方

- ①小なべに油 (大さじ1/2) を熱してひき肉を炒め、肉の色が変わったら①を加え、練るように混ぜ、肉みそを作る。
- ②切ったなすと白ねぎを耐熱皿に並べる。
- ③②に油 (大さじ1) をまんべんなくふりかけ、焼き網に器ごと載せて「中」で4~6分焼く。
- ④③の上に①の肉みそを載せ、「中」で9~11分焼く。お好みで木の芽などを飾る。

## じゃがいもとなすのミートソースグラタン

中 7~9分

材料 (直径約20cmの耐熱皿1皿分)

ミートソース  
 たまねぎ ..... 1個 (みじん切り)  
 にんにく ..... 1片 (みじん切り)  
 合いびき肉 ..... 200g  
 トマトの水煮 (缶) ..... 1缶 (400g)  
 ケチャップ ..... 大さじ2  
 ①塩 ..... 小さじ1  
 こしょう ..... 少々  
 じゃがいも ..... (中) 2個  
 なす ..... (中) 2個  
 オリーブ油 ..... 大さじ2  
 ピザ用チーズ ..... 80g  
 パセリ  
 塩 ..... 各少々  
 こしょう  
 バター

### 作り方

- ①なべにオリーブ油 (大さじ1) を熱してたまねぎ・にんにくをいため、たまねぎが色付いてきたら、合いびき肉を加えてほぐしながらいためる。
- ②トマトの水煮を手でつぶして①に加え、缶汁も加えて時々混ぜながら水気がなくなるまで煮詰め、①で味を整える。
- ③じゃがいもは薄い輪切りにして水にさらし、熱湯に入れて透き通るくらいにやや固めにゆで、ざるに広げて塩・こしょう少々をふる。
- ④なすびは約5mm厚さの輪切りにし、オリーブ油 (大さじ1) で軽く炒め、塩・こしょうする。
- ⑤耐熱皿にバターを塗り半分をミートソースとじゃがいも、半分はミートソースとなすびをそれぞれ2~3段の層にして重ね、全体にチーズを載せる。
- ⑥焼き網に器ごと載せて「中」で7~9分焼く。彩りにパセリを散らす。




お手入れ

お手入れするときは... プラグを抜き、冷えてから行う

- 薄めた台所用洗剤( 中性 )とやわらかいスポンジで洗い、よく乾かす。  
スポンジのナイロン面・たわし・ベンジン・シンナー・磨き粉は使わないでください。( 表面を傷付けます。)
- ご使用のたびに行う  
( 汚れたまま使うと、こびり付きの原因になります。)

扉・焼き網

冷えてから外し、スポンジで洗う。



**ガラス窓・パッキン**  
受け皿から外し、スポンジで洗う。  
ガラス窓を傷付けしないでください。  
( 割れる原因になります。 )  
ご使用のたびにお手入れすると、汚れがこびり付きにくくなります。


**受け皿・焼き網**  
洗ったあとは、水切りして乾かす。  
( ぬれたまま本体にセットすると、本体がさびる原因になります。 )

焼き網のフッ素樹脂加工を傷めないために

- 金属製のたわし・スポンジのナイロン面でお手入れしないでください。
- ご使用のたびにお手入れしてください。  
( 汚れがこびり付くと魚などがこびり付きやすくなります。 )

本体・庫内

よく絞ったふきんでふく。  
庫内の底面にたまった脂は、定期的にふく。




**庫内のセルフクリーニングコートの効果を保つために**  
5～6回使用ごとに、焼き網を載せずに扉と受け皿をセットし、タイマー( 手動 )の焼き加減「強」で20分程度空焼きする。

**排気口**  
ほこりがたまってきたら、ふき取る。  
( ほこりが付いたまま使うと、故障の原因になります。 )

フッ素樹脂加工がはがれた場合、こびり付きに影響が出ますが調理上差し支えありません。  
サラダ油を塗ってお使いください。

故障かな？ ( 故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。 )

こんなときは	原因と直し方	印は直し方
電源スイッチを入れても通電しない	電源プラグが抜けていませんか？	
魚の焼き色が極端に薄い 調理中に上ヒーターの赤みが消えた	庫内の温度が異常に上がると、温度センサーが働いて一時的に通電が止まる場合があります。( P.8 ) 1～2分後に再び通電しますので、そのまま焼くぐあいを見ながら調理を続けてください。	
調理中に「ブーン」と音がする	異常ではありません。 庫内の熱を対流させるファンの音です。	
調理中に「カチッ」と音がする	異常ではありません。 マイコンによりヒーターをON・OFFさせて火力を調節するときの音です。	
調理中庫内で、瞬間的に炎が出たり排気口から煙が出る	異常ではありません。 魚の脂などが下ヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。 また、脂の多いものを焼くと、脂から発生するガスが燃えることがあります。	
調理中に排気口やガラス窓の周囲から煙が出る	通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、煙が出ることがあります。	
時間表示部に  が表示された	調理物や受け皿に落ちた脂が発火したときに、温度センサーが働いて、調理が途中で停止したことをお知らせしています。 電源スイッチを切って調理物を取り出し、受け皿をお手入れしてから再び操作を行ってください。	

部品の追加購入

ナショナル製品取扱店でお求めください。 [ 税別・2001年2月現在 ]

部品名	部品番号	希望小売価格
焼き網 (消耗部品)	AFK04-161	1,400円
パッキン (消耗部品)	AFF54-148	300円
ガラス窓 (パッキンなし)	AFA35-164-OS	1,300円
受け皿 (取っ手付き)	AFA37-164-TU	2,600円

お手入れ／故障かな？／部品の追加購入

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...  
●修理は  
サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
●その他のお問い合わせは  
「お客様ご相談センター」へ！

●保証書(別添付)  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

(ただし、焼き網・パッキンは、消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

●補修用性能部品の保有期間  
当社は、このフィッシュロースターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。  
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

「故障かな?」(P.21)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は  
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ご連絡いただきたい内容		
品名	フィッシュロースター	
品番	NF-RT700	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号) 0570-087-087

●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。  
●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365  
携帯電話・PHS等のご利用は... 06-6907-1187

FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号) 0570-087-087

●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。  
●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡岡南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開港4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0103



## 仕様

電	源	交流100 V 50-60 Hz 共用
消 費 電 力		1300 W
焼 き 方 式		両面焼き
自 動 調 理		6メニュー ●生・姿焼き ●切身/干物 ●つけ焼き ●とり肉 ●焼きなす ●焼きいも
タイマー（手動調理）		1～30分（1分刻み）
大 き さ （約）	外 寸	幅45.0 cm 奥行35.5 cm 高さ18.5 cm
	焼 き 網	幅28.5 cm 奥行19.5 cm
質 量（約）		5.5 kg
コ ー ド 長 さ		1.2 m

電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、約1Wです。（ランプはすべて消えている。）

## 愛情点検

## 長年ご使用のフィッシュロースターの点検を！



## こんな症状はありませんか

電源プラグ・コードが異常に熱くなる。  
コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。  
上ヒーターが割れている。  
タイマーが切れずに、通電し続ける。



以上のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ

おぼえのため  
記入されると  
便利です

お買い上げ日

年

月

日

品 番

NF-RT700

販 売 店 名

☎( )

お 客 様 ご 相 談 窓 口

☎( )

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

FZ50-1641  
S0899S4023